

Cable PCcard - ALLPRO88 DSUB37 F-F

NR PIN DSUB37F AP88		NR PIN DSUB37M PCcard		Signal name
1	-	19		NC
2	-	18		GND
3	-	17		/WR
4	-	16		/RD
5	-	15		GND
6	-	14		D5
7	-	13		D4
8	-	12		GND
9	-	11		D1
10	-	10		D0
11	-	9		GND
12	-	8		A9
13	-	7		A8
14	-	6		GND
15	-	5		A5
16	-	4		A4
17	-	3		GND
18	-	2		A1
19	-	1		A0
20	-	37		RST
21	-	36		NC
22	-	35		GND
23	-	34		D7
24	-	33		D6
25	-	32		GND
26	-	31		D3
27	-	30		D2
28	-	29		GND
29	-	28		A11
30	-	27		A10
31	-	26		GND
32	-	25		A7
33	-	24		A6
34	-	23		GND
35	-	22		A3
36	-	21		A2
37	-	20		GND